Connect System




# Turn Connect Manual Installation








# Turn Connect
















| MODULES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A | 124 | 149 | 200 | 281 | 328 | 381 | 430 | 481 |
| B | 158 | 183 | 234 | 315 | 362 | 415 | 464 | 515 |